


Powerbank Clear 3.0

10.000mAh 38.5Wh 3.85V Li-Poly

- > Unique design
- > MagSafe




DE
EN
FR
ES
IT
NL
SV
CS
PL
HR
SR
TR

MANUAL

DE ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Produktübersicht



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Nutzung

1. Laden der Powerbank

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an die Powerbank und eine geeignete Stromquelle an.

- » Sie können einen Netzadapter oder den USB-Anschluss Ihres Computers verwenden.
- » Achten Sie auf die Spannungswerte.
- » Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, leuchten die LEDs dauerhaft.

2. Aufladen von Smartphones und anderen Geräten

Verbinden der Powerbank via Kabel:

- » Sie können ein kompatibles USB-C Kabel oder ein zertifiziertes USB-C auf Lightning Kabel (ältere Apple Modelle) verwenden.
- » Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.
- » Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.

Verbinden der Powerbank via MagSafe (iPhone):

- » Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.
- » Wenn das iPhone vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.

3. Verbleibende Akku-Kapazität prüfen

Drücken Sie den Einschaltknopf, die LEDs leuchten auf und zeigen die verbleibende Kapazität an.

- » Die LED's schalten sich nach 30 Sekunden automatisch aus.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ● ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ●	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = OFF ● = ON ● = blinkend	

C. Spezifikationen


Kapazität	10.000mAh 38.5Wh 3.85V
Typ	Li-Poly
Funktion	MagSafe, USB-C
Stromzufuhr	PD20W
USB-C-Eingang	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
USB-C-Ausgang	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Kabelloser Ausgang	5W, 7.5W, 10W, 15W
Sicherheit	Überladungsschutz, Kurzschlusschutz
Lieferumfang	Powerbank, USB-A zu USB-C Kabel, QR-Card

D. Sicherheitshinweise und Warnungen

- » Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.
- » Von Feuchtigkeit fernhalten.
- » Nicht für Kinder geeignet.
- » Nicht öffnen und/oder zerlegen.
- » Nicht verbrennen / ins Feuer werfen.
- » Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- » Bei Nichtgebrauch ca. alle 3 Monate aufladen.
- » Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

EN ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Product overview



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Usage

1. Charging the power bank

Connect the included USB cable to the powerbank and a suitable power source.

- » You can use a power adapter or your computer's USB port.
- » Pay attention to the voltage readings.
- » When the powerbank is fully charged, the LEDs light up continuously.

2. Charging smartphones and other devices

Connecting the powerbank via cable:

- » You can use a compatible USB-C cable or a certified USB-C to Lightning cable (older Apple models).
- » The charging process will start automatically.
- » When the device is fully charged, the powerbank will turn off automatically.

Connect the powerbank via MagSafe (iPhone):

- » The charging process is started automatically.
- » When the iPhone is fully charged, the powerbank turns off automatically.

3. Check remaining battery capacity

Press the power button, the LEDs will light up to indicate the remaining capacity.

- » The LEDs will turn off automatically after 30 seconds.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ○ ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ○	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = OFF ● = ON ● = flashing	

C. Specifications


Capacity	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Type	Li-Poly
Function	MagSafe, USB-C
Power supply	PD20W
USB-C input	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
USB-C output	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Wireless output	5W, 7.5W, 10W, 15W
Security	overcharge protection, short circuit protection
Included	powerbank, USB-A to USB-C cable, QR card

D. Safety instructions and warnings

- » Fully charge before first use.
- » Keep away from moisture.
- » Not suitable for children.
- » Do not open and/or disassemble.
- » Do not burn / throw into fire.
- » Clean only with a dry cloth.
- » Recharge approx. every 3 months when not in use.
- » Dispose of in accordance with legal requirements.

FR ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Vue d'ensemble du produit



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Utilisation

1. Charger le powerbank

Connectez le câble USB fourni au powerbank et à une source d'alimentation appropriée.

- » Vous pouvez utiliser un adaptateur électrique ou le port USB de votre ordinateur.
- » Faites attention à la tension affichée.
- » Lorsque le powerbank est complètement chargé, les LED s'allument en continu.

2. Charger des smartphones et d'autres appareils

Connecter le powerbank via un câble :

- » Vous pouvez utiliser un câble USB-C compatible ou un câble certifié USB-C vers Lightning (anciens modèles Apple).
- » Le processus de charge démarre automatiquement.
- » Lorsque l'appareil est entièrement chargé, le powerbank s'éteint automatiquement.

Connectez le powerbank via MagSafe (iPhone) :

- » Le processus de charge démarre automatiquement.
- » Lorsque l'iPhone est complètement chargé, le powerbank s'éteint automatiquement.

3. Vérifier la capacité restante de la batterie

Appuyez sur le bouton d'alimentation, les LED s'allument pour indiquer la capacité restante.

- » Les LED s'éteignent automatiquement après 30 secondes.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ● ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ●	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = OFF ● = ON ● = clignotant	

C. Caractéristiques techniques


Capacité	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Type d'appareil	Li-Poly
Fonction	MagSafe, USB-C
Alimentation électrique	PD20W
Entrée USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
Sortie USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Sortie sans fil	5W, 7.5W, 10W, 15W
Sécurité	protection contre la surcharge, protection contre les courts-circuits
Inclus	powerbank, câble USB-A vers USB-C, carte QR

D. Consignes de sécurité et avertissements

- » Charger complètement avant la première utilisation.
- » Tenir à l'écart de l'humidité.
- » Ne convient pas aux enfants.
- » Ne pas ouvrir et/ou démonter.
- » Ne pas brûler / jeter au feu.
- » Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- » Recharger environ tous les 3 mois en cas de non-utilisation.
- » Éliminer conformément aux dispositions légales.

ES ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Resumen del producto



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Uso

1. Carga de la batería

Conecta el cable USB incluido al powerbank y a una fuente de alimentación adecuada.

- » Puedes utilizar un adaptador de corriente o el puerto USB de tu ordenador.
- » Presta atención a las lecturas de voltaje.
- » Cuando el powerbank esté completamente cargado, los LED se iluminarán de forma continua.

2. Carga de smartphones y otros dispositivos

Conectar el powerbank mediante cable:

- » Puedes utilizar un cable USB-C compatible o un cable certificado de USB-C a Lightning (modelos antiguos de Apple).
- » El proceso de carga se iniciará automáticamente.
- » Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la powerbank se apagará automáticamente.

Conecta el powerbank a través de MagSafe (iPhone):






- » El proceso de carga se iniciará automáticamente.
- » Cuando el iPhone esté completamente cargado, la powerbank se apagará automáticamente.

3. Comprobar la capacidad restante de la batería

Pulsa el botón de encendido, los LED se iluminarán para indicar la capacidad restante.

- » Los LED se apagarán automáticamente después de 30

segundos.

	< 25%
	25% – 50%
	51% – 75%
	76% – 100%
	MagSafe
○ = OFF ● = ON ◉ = intermitente	

C. Especificaciones


Capacidad	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Tipo	Li-Poly
Función	MagSafe, USB-C
Alimentación	PD20W
Entrada USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
Salida USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Salida inalámbrica	5W, 7.5W, 10W, 15W
Seguridad	protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito
Incluido	powerbank, cable USB-A a USB-C, tarjeta QR

D. Instrucciones de seguridad y advertencias

- » Cargar completamente antes del primer uso.
- » Mantener alejado de la humedad.
- » No apto para niños.
- » No abrir ni desmontar.
- » No quemar ni arrojar al fuego.
- » Limpiar sólo con un paño seco.
- » Recargar aproximadamente cada 3 meses cuando no se utilice.
- » Elimínese de acuerdo con las disposiciones legales.

IT ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Panoramica del prodotto



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Utilizzo

1. Ricarica del powerbank

Collegare il cavo USB in dotazione alla powerbank e a una fonte di alimentazione adeguata.

- » È possibile utilizzare un adattatore di corrente o la porta USB del computer.
- » Prestare attenzione ai valori di tensione.
- » Quando il powerbank è completamente carico, i LED si accendono in modo continuo.

2. Ricarica di smartphone e altri dispositivi

Collegamento della powerbank tramite cavo:

- » È possibile utilizzare un cavo USB-C compatibile o un cavo certificato da USB-C a Lightning (vecchi modelli Apple).
- » Il processo di ricarica si avvia automaticamente.
- » Quando il dispositivo è completamente carico, la powerbank si spegne automaticamente.

Collegare la powerbank tramite MagSafe (iPhone):

- » Il processo di ricarica si avvia automaticamente.
- » Quando l'iPhone è completamente carico, la powerbank si spegne automaticamente.

3. Controllo della capacità residua della batteria

Premendo il pulsante di accensione, i LED si accendono per indicare la capacità residua.

- » I LED si spengono automaticamente dopo 30 secondi.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ● ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ●	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = OFF ● = ON ● = lampeggiante	

C. Specifiche tecniche


Capacità	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Tipo	Li-Poly
Funzione	MagSafe, USB-C
Alimentazione	PD20W
Ingresso USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
Uscita USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Uscita wireless	5W, 7.5W, 10W, 15W
Sicurezza	protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito
Incluso	powerbank, cavo da USB-A a USB-C, scheda QR

D. Istruzioni e avvertenze di sicurezza

- » Caricare completamente prima del primo utilizzo.
- » Tenere lontano dall'umidità.
- » Non adatto ai bambini.
- » Non aprire e/o smontare.
- » Non bruciare / gettare nel fuoco.
- » Pulire solo con un panno asciutto.
- » Ricaricare ogni 3 mesi circa quando non viene utilizzato.
- » Smaltire in conformità alle disposizioni di legge.

NL ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Productoverzicht



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Gebruik

1. De powerbank opladen

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de powerbank en een geschikte voedingsbron.

- » Je kunt een voedingsadapter of de USB-poort van je computer gebruiken.
- » Let op het voltage.
- » Als de powerbank volledig is opgeladen, branden de LED's continu.

2. Smartphones en andere apparaten opladen

Sluit de powerbank aan via MagSafe (iPhone):

- » Je kunt een compatibele USB-C kabel of een gecertificeerde USB-C naar Lightning kabel (oudere Apple modellen) gebruiken.
- » Het opladen begint automatisch.
- » Als het apparaat volledig is opgeladen, wordt de powerbank automatisch uitgeschakeld.

Connect the powerbank via MagSafe (iPhone):

- » Het oplaadproces wordt automatisch gestart.
- » Wanneer de iPhone volledig is opgeladen, wordt de powerbank automatisch uitgeschakeld.

3. De resterende batterijcapaciteit controleren

Druk op de aan/uit-knop, de LED's gaan branden om de resterende capaciteit aan te geven.

- » De LED's gaan na 30 seconden automatisch uit.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ● ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ●	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = UIT ● = A ● = knipperen	

C. Specificaties


Capaciteit	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Type	Li-Poly
Functie	MagSafe, USB-C
Stroomvoorziening	PD20W
USB-C ingang	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
USB-C uitgang	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Draadloze uitgang	5W, 7.5W, 10W, 15W
Beveiliging	bescherming tegen overladen, bescherming tegen kortsluiting
Inbegrepen	powerbank, USB-A naar USB-C kabel, QR kaart

D. Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- » Volledig opladen voor het eerste gebruik.
- » Verwijderd houden van vocht.
- » Niet geschikt voor kinderen.
- » Niet openen en/of demonteren.
- » Niet verbranden / in vuur werpen.
- » Alleen schoonmaken met een droge doek.
- » Laad ongeveer elke 3 maanden op wanneer niet in gebruik.
- » Afvoeren volgens wettelijke voorschriften.

SV ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Översikt över produkter



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Användning

1. Laddning av powerbanken

Anslut den medföljande USB-kabeln till powerbanken och en lämplig strömkälla.

- » Du kan använda en nätadapter eller datorns USB-port.
- » Var uppmärksam på spänningsavläsningarna.
- » När powerbanken är fulladdad lyser lysdioderna kontinuerligt.

2. Laddning av smartphones och andra enheter

Anslut powerbanken via kabel:

- » Du kan använda en kompatibel USB-C-kabel eller en certifierad USB-C till Lightning-kabel (äldre Apple-modeller).
- » Laddningsprocessen startar automatiskt.
- » När enheten är fulladdad stängs powerbanken av automatiskt.

Anslut powerbanken via MagSafe (iPhone):

- » Laddningsprocessen startas automatiskt.
- » När iPhone är fulladdad stängs powerbanken av automatiskt.

3. Kontrollera återstående batterikapacitet

Tryck på strömbrytaren så tänds lysdioderna för att indikera återstående kapacitet.

- » Lysdioderna släcks automatiskt efter 30 sekunder.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ● ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ●	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = AV ● = PÅ ● = blinkande	

C. Specifikationer


Kapacitet	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Typ av	Li-Poly
Funktion	MagSafe, USB-C
Strömförsörjning	PD20W
USB-C-ingång	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
USB-C-utgång	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Trådlös utgång	5W, 7.5W, 10W, 15W
Säkerhet	överladdningsskydd, kortslutningsskydd
Ingår	powerbank, USB-A till USB-C-kabel, QR-kort

D. Säkerhetsinstruktioner och varningar

- » Ladda helt innan första användning.
- » Förvaras åtskilt från fukt.
- » Ej lämplig för barn.
- » Får inte öppnas och/eller tas isär.
- » Får inte brännas eller kastas i eld.
- » Rengör endast med en torr trasa.
- » Ladda ca var 3:e månad när den inte används.
- » Avfallshantera i enlighet med gällande lagstiftning.

CS ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Přehled produktů



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Použití

1. Nabíjení powerbanky

Připojte přiložený kabel USB k powerbance a vhodnému zdroji napájení.

- » Můžete použít napájecí adaptér nebo port USB počítače.
- » Dávejte pozor na údaje o napětí.
- » Když je powerbanka plně nabitá, kontrolky LED svítí nepřetržitě.

2. Nabíjení smartphonů a dalších zařízení

Připojení powerbanky pomocí kabelu:

- » Můžete použít kompatibilní kabel USB-C nebo certifikovaný kabel USB-C na Lightning (starší modely Apple).
- » Proces nabíjení se spustí automaticky.
- » Po úplném nabití zařízení se powerbanka automaticky vypne.

Připojte powerbanku pomocí MagSafe (iPhone):

- » Proces nabíjení se spustí automaticky.
- » Když je iPhone plně nabitý, powerbanka se automaticky vypne.

3. Kontrola zbývajících kapacity baterie

Stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se kontrolky indikující zbývajících kapacitu.

- » Po 30 sekundách se LED diody automaticky vypnou.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ● ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ●	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = OFF ● = ON ● = bliká	

C. Specifikace


Kapacita	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Typ	Li-Poly
Funkce	MagSafe, USB-C
Napájení	PD20W
Vstup USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
Výstup USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Bezdrátový výstup	5W, 7.5W, 10W, 15W
Zabezpečení	ochrana proti přebití, ochrana proti zkratu
Příloženo	powerbanka, kabel USB-A na USB-C, karta QR

D. Bezpečnostní pokyny a varování

- » Před prvním použitím plně nabijte.
- » Uchovávejte mimo dosah vlhkosti.
- » Není vhodné pro děti.
- » Neotevírejte a/nebo nerozebírejte.
- » Nespalujte / nevhazujte do ohně.
- » Čistěte pouze suchým hadříkem.
- » Pokud se nepoužívá, dobíjejte přibližně každé 3 měsíce.
- » Likvidujte v souladu s právními předpisy.

PL ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Przegląd produktów



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Użytkowanie

1. Ładowanie powerbanku

Podłącz dołączony kabel USB do powerbanku i odpowiedniego źródła zasilania.

- » Można użyć zasilacza lub portu USB komputera.
- » Zwróć uwagę na odczyty napięcia.
- » Gdy powerbank jest w pełni naładowany, diody LED świecą światłem ciągłym.

2. Ładowanie smartfonów i innych urządzeń

Podłączanie powerbanku za pomocą kabla:

- » Możesz użyć kompatybilnego kabla USB-C lub certyfikowanego kabla USB-C na Lightning (starsze modele Apple).
- » Proces ładowania rozpocznie się automatycznie.
- » Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, powerbank wyłączy się automatycznie.

Podłącz powerbank za pomocą MagSafe (iPhone):

- » Proces ładowania rozpocznie się automatycznie.
- » Gdy iPhone zostanie w pełni naładowany, powerbank wyłączy się automatycznie.

3. Sprawdzanie pozostałej pojemności baterii

Naciśnij przycisk zasilania, diody LED zaświecą się, wskazując pozostałą pojemność.

- » Diody LED wyłączą się automatycznie po 30 sekundach.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ● ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ●	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = wyłączony ● = włączony ● = miga	

C. Specyfikacja


Pojemność	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Typ	Li-Poly
Funkcja	MagSafe, USB-C
Zasilanie	PD20W
Wejście USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
Wyjście USB-C	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Wyjście bezprzewodowe	5W, 7.5W, 10W, 15W
Bezpieczeństwo	zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed zwarcieniem
W zestawie	powerbank, kabel USB-A do USB-C, karta QR

D. Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- » W pełni naładować przed pierwszym użyciem.
- » Przechowywać z dala od wilgoci.
- » Nieodpowiednie dla dzieci.
- » Nie otwierać i/lub nie demontować.
- » Nie palić / nie wrzucać do ognia.
- » Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- » Nieużywany akumulator należy ładować co ok. 3 miesiące.
- » Utylizować zgodnie z wymogami prawnymi.

HR ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Pregled proizvoda



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Korištenje

1. Punjenje power bank-a

Spojite priloženi USB kabel na powerbank i odgovarajući izvor napajanja.

- » Možete koristiti strujni adapter ili USB priključak vašeg računala.
- » Obratite pozornost na očitavanja napona.
- » Kada je powerbank potpuno napunjen, LED diode svijetle neprekidno.

2. Punjenje pametnih telefona i drugih uređaja

Spajanje powerbanka putem kabela:

- » Možete koristiti kompatibilni USB-C kabel ili certificirani USB-C na Lightning kabel (stariji Apple modeli).
- » Proces punjenja započet će automatski.
- » Kada je uređaj potpuno napunjen, powerbank će se automatski isključiti.

Povežite powerbank s MagSafe (iPhone):

- » Proces punjenja se pokreće automatski.
- » Kada je iPhone potpuno napunjen, powerbank se automatski isključuje.

3. Provjerite preostali kapacitet baterije

Pritisnite tipku za napajanje, LED lampice će zasvijetliti kako bi pokazale preostali kapacitet.

- » LED lampice će se automatski isključiti nakon 30 sekundi.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ○ ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ○	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = ISKLJUČENO ● = UKLJUČENO ⊙ = treperi	

C. Tehnički podaci


Kapacitet	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Tip	Li-Poly
Funkcija	MagSafe, USB-C
Napajanje	PD20W
USB-C ulaz	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
USB-C izlaz	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Bežični izlaz	5W, 7.5W, 10W, 15W
Sigurnost	zaštita od prekomjernog punjenja, zaštita od kratkog spoja
Uključeno	powerbank, USB-A na USB-C kabel, QR kartica

D. Sigurnosne upute i upozorenja

- » Potpuno napunite prije prve uporabe.
- » Držati podalje od vlage.
- » Nije prikladno za djecu.
- » Nemojte otvarati i/ili rastavljati.
- » Ne spaljivati/baciti u vatru.
- » Čistite samo suhom krpom.
- » Napunite cca. svaka 3 mjeseca kada nije u upotrebi.
- » Odložiti u skladu sa zakonskim zahtjevima.

SR ► PATONA Powerbank Clear 3.0

А. Преглед производа



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

В. Употреба

1. Пуњење повер банке

Повежите приложени УСБ кабл на повербанк и одговарајући извор напајања.

- » Можете користити адаптер за напајање или УСБ порт вашег рачунара.
- » Обратите пажњу на читавања напона.
- » Када је повербанк потпуно напуњен, ЛЕД диоде светле непрекидно.

2. Пуњење паметних телефона и других уређаја

Повезивање повербанк преко кабла:

- » Можете да користите компатибилни УСБ-Ц кабл или сертификовани УСБ-Ц кабл за Лигхтнинг (старији Аппле модели).
- » Процес пуњења ће почети аутоматски.
- » Када се уређај потпуно напуни, повербанк ће се аутоматски искључити.






Повежите повербанк са МагСафе-ом (иПхоне):

- » Процес пуњења се покреће аутоматски.
- » Када је иПхоне потпуно напуњен, повербанк се аутоматски искључује.

3. Проверите преостали капацитет батерије

Притисните дугме за напајање, ЛЕД диоде ће се упалити да укажу на преостали капацитет.

» ЛЕД диоде ће се аутоматски искључити након 30 секунди.

	< 25%
	25% – 50%
	51% – 75%
	76% – 100%
	MagSafe
 ○ = ОФФ ● = ОН ● = трепери	

С. Спецификације


Капацитет	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Тип	Li-Poly
Функција	MagSafe, USB-C
Напајање	PD20W
УСБ-Ц улаз	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
УСБ-Ц излаз	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Бежични излаз	5W, 7.5W, 10W, 15W
Безбедност	заштита од препуњавања, заштита од кратког споја
Укључено	повербанк, УСБ-А на УСБ-Ц кабл, КР картица

Д. Безбедносна упутства и упозорења

- » Потпуно напуните пре прве употребе.
- » Чувати даље од влаге.
- » Није погодна за децу.
- » Немојте отварати и/или растављати.
- » Не пали / не бацај у ватру.
- » Чистите само сувом крпом.
- » Напуните прибл. свака 3 месеца када није у употреби.
- » Одложити у складу са законским захтевима.

TR ► PATONA Powerbank Clear 3.0

A. Ürüne genel bakış



1. LEDs	3. ON/OFF
2. USB-C PD20W	4. MagSafe

B. Kullanım

1. Güç bankasını şarj etme

Ürünle birlikte verilen USB kablosunu powerbank'e ve uygun bir güç kaynağına bağlayın.

- » Bir güç adaptörü veya bilgisayarınızın USB portunu kullanabilirsiniz.
- » Voltaj değerlerine dikkat edin.
- » Powerbank tamamen şarj olduğunda LED'ler sürekli yanar.

2. Akıllı telefonları ve diğer cihazları şarj etme

Güç bankasını kablo ile bağlama:

- » Uyumlu bir USB-C kablosu veya sertifikalı bir USB-C - Lightning kablosu (eski Apple modelleri) kullanabilirsiniz.
- » Şarj işlemi otomatik olarak başlayacaktır.
- » Cihaz tamamen şarj olduğunda, powerbank otomatik olarak kapanacaktır.

Powerbank'i MagSafe (iPhone) ile bağlayın:

- » Şarj işlemi otomatik olarak başlatılır.
- » iPhone tamamen şarj olduğunda, powerbank otomatik olarak kapanır.

3. Kalan pil kapasitesini kontrol edin

Güç düğmesine basın, LED'ler kalan kapasiteyi göstermek için yanacaktır.

- » LED'ler 30 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

○ ● ○ ○ ○ ○	< 25%
○ ● ● ○ ○ ○	25% – 50%
○ ● ● ● ○ ○	51% – 75%
○ ● ● ● ● ○	76% – 100%
● ○ ○ ○ ○ ○	MagSafe
○ = KAPALI ● = AÇI ● = yanıp sönüyor	

C. Teknik Özellikler

Kapasite	10000mAh 38.5Wh 3.85V
Tip	Li-Poly
Fonksiyon	MagSafe, USB-C
Güç kaynağı	PD20W
USB-C girişi	5.0V 3.0A, 9.0V 2.0A, 12.0V 1.5A
USB-C çıkışı	5.0V 3.0A, 9.0V 2.22A, 12.0V 1.67A
Kablosuz çıkış	5W, 7.5W, 10W, 15W
Güvenlik	aşırı şarj koruması, kısa devre koruması
Dahil	powerbank, USB-A - USB-C kablosu, QR kartı

D. Güvenlik talimatları ve uyarılar

- » İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin.
- » Nemden uzak tutunuz.
- » Çocuklar için uygun değildir.
- » Açmayın ve/veya parçalarına ayırmayın.
- » Yakmayın / ateşe atmayın.
- » Sadece kuru bir bezle temizleyin.
- » Kullanmadığınız zamanlarda yaklaşık 3 ayda bir şarj edin.
- » Yasal gerekliliklere uygun olarak imha edin.



Version: 21092023
Art.-Nr.: 9992

Made in China